

Appel de détresse
à formuler
VHF 16
Mobile 196
ou 04.94.61.71.10

Type	Situation
DETRESSE "MAYDAY"	Lorsqu'un navire ou une personne est sous la menace d'un danger grave et imminent et a besoin qu'on lui vienne immédiatement en aide (voie d'eau importante, incendie, échouement, homme à la mer, ..).
URGENCE "PAN PAN"	Signaler une urgence concernant la sécurité du navire (demande de remorquage suite à une avarie,...) ou d'une personne (blessé ou malade à bord, consultation médicale...).
SECURITE "SECURITE"	Signaler tout danger lié à la sécurité de la navigation (objets dangereux, épaves à la dérive, phares éteints...)

Message de détresse après choix de l'urgence (MAYDAY / PAN PAN / SECURITE)

- MAYDAY (trois fois)
- Ici « nom du navire » (trois fois) :
- l'indicatif d'appel du navire (une fois):
- **Texte du message de détresse:**
 - position GPS ou par rapport à un point connu
 - la nature de la détresse
 - le type d'assistance requise
 - le nombre de personnes à bord
 - les intentions du responsable du navire

Nom du bateau en alphabet international

SIGNAUX DE DÉTRESSE

Un navire qui est en détresse et demande assistance doit utiliser ou montrer les signaux ci-après:



PAVILLONS
NC



SON
CONTINU



MOUVEMENT
DES BRAS



FEU
À MAIN



FUSÉE



FUMIGÈNE



BOULE/PAVILLON

MAYDAY
MAYDAY
MAYDAY

DÉTRESSE
RADIO

Lettre à transmettre	Mot de code	Prononciation du mot de code ¹
A	Alfa	AL FAH
B	Bravo	BRA VO
C	Charlie	TCHAH LI ou CHAR LI
D	Delta	DEL TAH
E	Echo	ÈK O
F	Foxtrot	FOX TROTT
G	Golf	GOLF
H	Hotel	HO TÈLL
I	India	IN DI AH
J	Juliett	DJOU LI ÈTT
K	Kilo	KI LO
L	Lima	LI MAH
M	Mike	MA ÏK
N	November	NO VÈMM BER
O	Oscar	OSS KAR
P	Papa	PAH PAH
Q	Quebec	KÉ BEK
R	Romeo	RO MI O
S	Sierra	SI ER RAH
T	Tango	TANG GO
U	Uniform	YOU NI FORM ou OU NI FORM
V	Victor	VIK TAR
W	Whiskey	OUISS KI
X	X-ray	EKSS RÉ
Y	Yankee	YANG KI
Z	Zulu	ZOU LOU